


Montage der Traktorketten



1. Legen Sie die Ketten hinter den Reifen mit den Halterungen vor dem Traktor und den Spikes nach oben.



2. Befestigen Sie das Seil in der Mitte der Kette.



3. Geben Sie das Seil auf den Reifen.



4. Fahren Sie eine Umdrehung vorwärts, halten Sie die Kette eng beisammen.



5. Wenn sich die Kettenenden treffen, verbinden Sie die Glieder mit den Schlitzringen.



6. Befestigen Sie die Kette mit den Halterungen zuerst innen und dann außen.



7. Eine gute Regel ist, dass Ihre Hand zwischen den Reifen und die Kette passen sollte. Nicht zu fest anspannen. Überprüfen Sie die Straffheit der Schäkel.



8. Überprüfen Sie die Straffheit der Kette durch eine kurze Testfahrt.